

PLACA MÃE - H55-PLM2307

Manual do Usuário



Declaração

O manual é apenas um documento técnico, sem qualquer conteúdo que indique ou insinue terceiros. Não nos responsabilizamos por mal-entendidos dos usuários causados por erros tipográficos. Além disso, caso haja qualquer problema de perda de informações ou término de negócios causado direta ou indiretamente pelo manual ou pelas informações sobre o produto mencionadas nele, nossa empresa e nossos funcionários não assumem nenhuma responsabilidade. Como os produtos estão sempre sendo aprimorados ou atualizados, nossa empresa reserva-se o direito de revisar o manual sem aviso prévio. Todas as marcas registradas mencionadas no manual pertencem às suas respectivas empresas legalmente registradas.

Conteúdo da Embalagem

- Placa-Mãe x 1
- Painel I/O x1
- Cabo SATA x 1
- Driver CD x1
- Manual do Usuário x 1

Os acessórios acima são apenas para referência. Por favor, considere o objeto como padrão. Nossa empresa reserva-se o direito de alterar os acessórios.

Especificações

CPU	• Suporta CPU da série LGA1156 Socket 13/15/17
Chipset	• Intel H55
Memória	• 2 slots 240 pinos DDR3 • Memória de até 16GB • Suporta DDR3 Dual-channel 1066/1333/1600MHz2
BIOS	• AMI
Interface I/O	• 2 USB 2.0 (1 PS2 opcional) • 1 porta VGA • 1 porta HDMI • 4 USB 2.0 (compatível com USB 1.1) • 1 porta de áudio (entrada/saída/microfone) • 1 RJ45
Interface na placa	• 1 conector ATX de 24 pinos • 1 conector ATX 12V de 4 pinos • 1 conector USB 2.0 (suporta 2 USB 2.0) • 1 conector USB 3.0 (suporta 2 USB 3.0) • 1 conector de áudio frontal • 1 conector de painel frontal • 1 conector de alto-falante • 2 conectores para ventoinha (FAN) • 3 portas SATA
Áudio Integrado	• Codec de áudio HD de 6 canais integrado • Interface de microfone estéreo frontal
LAN integrada	• LAN 100/1000 Mbps integrada (opcional)
Slot de expansão	• 1 PCI Express x 16 slots • 1 PCI x 1 slot • 1 slot M.2 (Suporta disco rígido no modo PCIE/SATA)
Dimensões	• Micro-ATX (16,8 x 19,6 cm)



Cartão de Garantia de Qualidade

Garantia de 1 ano

Caros usuários:

Obrigado por escolher nossas placas-mãe. Para deixá-lo mais satisfeito com nosso serviço, leia atentamente as instruções a seguir e guarde o cartão de garantia depois de comprar os produtos.

Instrução:

Primeiramente, as informações no cartão devem ser preenchidas completamente. O cartão deve ter o carimbo do revendedor final/direto. Caso contrário, para proteger seus direitos, volte e peça ao revendedor para carimbá-lo. Caso contrário, nossa empresa não fornecerá garantia.

Em segundo lugar, nossa empresa fornece garantia de 1 ano na condição de que os produtos sejam usados normalmente. Medidas da seguinte forma: Dentro de um ano a partir da data da compra, nossa empresa fornece garantia gratuita.

Em terceiro lugar, a falha durante o uso normal significa que não é devido a danos artificiais ou mau uso, mas sim danos naturais durante o uso adequado. Em outras palavras, a falha não deve ser causada por operação anormal ou por desmontagem ou reparo sem permissão.

Em quarto lugar, caso o produto apresente algum problema, ele deve ser devolvido ao revendedor para serviço pós-venda.

Em quinto lugar, nossa empresa não oferecerá garantia caso a falha ocorra devido às seguintes situações enquanto utiliza a placa mãe:

1. Violão do guia de uso.
2. Montagem inadequada.
3. Uso de componentes de expansão sem autenticação legal.
4. Modificação ou reparo do produto sem permissão.
5. Excesso de limite de uso.
6. Danos causados por força anormal.
7. Desastres naturais ou outros elementos indisciplináveis que causam danos.
8. Produtos falsificados ou contrabandeados.
9. Incapacidade de fornecer comprovante de compra válido ou cartão de garantia.
10. Remoção ou dano da etiqueta antifalsificação sem permissão.

Informações do usuário

Nome do usuário _____ Data da compra _____
 Pessoa de contato _____ Tel. _____
 Endereço _____
 Modelo _____ Número de série _____
 Nome do revendedor _____ Tel. _____
 Endereço _____



Introdução à Interface Integrada

De acordo com os padrões de SJ/T11364-2006 em Medidas para o Controle da Poluição de Produtos de Informação Eletrônica emitidos pelo Ministério da Indústria da Informação da República Popular da China, aqui está a descrição das identificações do controle da poluição, substâncias tóxicas/prejudiciais ou elementos sobre o produto:

Identificações de substâncias ou elementos tóxicos/nocivos no produto:

Nome e conteúdo de substâncias ou elementos tóxicos/nocivos no produto

Componentes	Substâncias ou elementos tóxicos/nocivos					
	Chumbo (Pb)	Mercúrio (Hg)	Cádmio (Cd)	Cromo Hexavalente (Cr-VI)	Bifenil Polibromado (PBB)	Éteres Bifenilicos Polibromados (PBB)
Placa PCB	X	0	0	0	0	0
Componentes Estruturais	0	0	0	0	0	0
Chips	0	0	0	0	0	0
Dispositivos de Conexão	0	0	0	0	0	0
Componentes Passivos	0	0	0	0	0	0
Metal de Soldagem	0	0	0	0	0	0
Fios	X	0	0	0	0	0
Fluxo de solda, etiquetas de pasta térmica e outros materiais	0	0	0	0	0	0


O: significa que o conteúdo da substância tóxica/prejudicial em todos os materiais homogêneos do componente está dentro do limite de conteúdo de SJ/T11364-2006.

X: significa que pelo menos o conteúdo da substância tóxica/prejudicial em um material homogêneo do componente excede o limite de conteúdo de SJ/T11364-2006.

Nota: o conteúdo Chumbo (Pb) correspondente a X excede o limite de conteúdo de SJ/T11364-2006, mas está em conformidade com os itens isentos do ROHS da UE.



Layout da Placa Mãe



Obs.: as imagens são apenas para referência. Por favor, considere o objeto como padrão. Consulte a seção "Introdução à Interface na Placa" sobre a interface marcada nas imagens acima.



Introdução a interface Integrada


1-JBAT (configuração clara do jumper CMOS)

Se os dados CMOS estiverem danificados, o administrador no BIOS ou a senha do usuário for esquecida, não for possível inicializar devido à configuração incorreta de frequência da CPU no BIOS ou alterações no módulo de CPU/memória, é hora de limpar a configuração CMOS.

O conector usado para limpar a configuração CMOS através da tampa do jumper. Por favor, redefina o BIOS para o padrão.

Curto-círcito do pino 1-2 (padrão): Normal

Desconectar o curto-círcito do pino 1-2: Limpar configuração CMOS




Limpar configuração do CMOS e carregar o padrão:

1. Desligue o PC e desconecte o cabo de alimentação.
2. Contato CMOS de curto-círcuito 2-3 pinos liberados após 1-2 segundos
3. Se a frequência da CPU no BIOS estiver definida incorretamente, pressione a tecla durante o processo de redefinição e entre na configuração do BIOS.
4. Defina a velocidade da CPU para o padrão ou dados adequados.
5. Salve o e saia da configuração do BIOS.

CUIDADO: Não limpe o CMOS sem desconectar o cabo de alimentação para evitar danos à sua placa mãe.

2/3 - SPEAK/FPANEL

Interruptor de fonte de alimentação, interruptor de reset, alto-falante, LED do sistema, LED HDD, etc., no painel frontal do PC, tudo pode ser conectado ao conector SPEAKER/conector F_PANEL. Por favor, conecte-os com as seguintes instruções e preste atenção ao A/K(+/-).




PWR-LED: conectado à linha do LED de alimentação no painel frontal do PC.

PWR-ON: conectado à linha do interruptor de alimentação no painel frontal do PC.

RESET: conectado à linha de reset no painel frontal do PC.

SPEAK: conectado à linha do alto-falante do sistema no PC.

4/5 - CFAN/SFAN1 (conectores de alimentação do ventilador de resfriamento)



CPUfan: A velocidade do ventilador do CPU será ajustada pela variação da temperatura do CPU durante o monitoramento do sistema.

SYSfan: A velocidade do ventilador do sistema não será ajustada pelo sistema (tensão de alimentação).


Os conectores do FAN não são conectores de jumper, por favor, não coloque a tampa do jumper nos conectores.



6/7 - Conector de alimentação ATXPWR/PWR12V (4 pinos) de 12V Conector de alimentação principal ATX (24 pinos)

A fonte de alimentação pode fornecer energia suficiente e estável para todos os componentes da placa mãe através do conector ATXPWR/PWR 12V. Certifique-se de que a alimentação esteja desligada e que todos os componentes estejam bem montados antes de conectar o conector de alimentação ATXPWR/PWR de 12V. Os conectores de alimentação são projetados em uma única orientação. Encontre a orientação correta e conecte-o.

Nota: ao usar um conector de alimentação ATX de 20 pinos, coloque-o próximo a um dos pinos 1 e 13 e conecte-o.



O conector ATX PWR12V (4 pinos) fornece principalmente uma tensão de reforço para a CPU e a placa de vídeo.

8 - Conector de saída F_AUDIO

PIN	NOME	FUNÇÃO	PIN	NOME	FUNÇÃO
1	PROT1L	MIC_L	6	SENSE1_RETURN	Detectação do sinal de MIC
2	AGND	Ground	7	SENSE_SEND	Sinal detectado de volta do codificador HD
3	PROT1R	MIC_R	8	NC	
4	PROT2L	Linha de indução no painel frontal	9	PORT2L	Canal esquerdo no painel frontal
5	PORT2R	Canal direito no painel frontal	10	SENSE2_RETURN	Detectação de sinal dos canais esquerdo e direito no painel frontal

9/10 - Conector F_USB1/F_PUSB3

Pin	Function	Pin	Function
1	VBUS	11	D2+
2	SSRX1-	12	D2-
3	SSRX1+	13	Ground
4	Ground	14	SSTX2+
5	SSTX1-	15	SSTX2-
6	SSTX1+	16	Ground
7	Ground	17	SSRX2+
8	D1-	18	SSRX2-
9	D1+	19	VBUS
10	No operation	20	No pin

Os conectores suportam USB 2.0/1.1. Um conector pode suportar duas portas USB com o painel de expansão USB. O painel de expansão USB é um acessório opcional. Você poderá comprá-lo na agência local.

11 - PCI Express x 16 slots

12 - Slot M.2 WiFi

13 - Slot PCIE</